Instructions: PolyPRO 3™ 5th Wheel Cover

OVER DRIVE
BY CLASSIC ACCESSORIES

⚠WARNING!

Installation is best done with two people. **Never install on a windy day or when your 5th wheel roof is slippery. Please take care whenever you are on a ladder or the roof.**

CAUTION

Installation and removal is safer and easier when done by two people. **Please consult your RV owners manual.**

Tools Needed:

- Scissors
- Matches or lighter (optional)
- Screwdriver (usually Phillips head) for roof antennas

Installation

1. Cover or tape any sharp edges on your 5th wheel that could wear against your cover. Be sure to lower any roof antennas.

2. Unroll the cover next to your 5th wheel with the Classic logo on your cover at the front of your 5th wheel and facing the outside. Unzip the side and rear panels.

3. On larger 5th wheels it's easiest to install your cover from the roof. Carefully climb up on the roof pulling the cover front with you. Lower the front of your cover down over the front of your 5th wheel then carefully move toward the back pulling the cover and letting it fall down the sides of your 5th wheel. Climb down the rear ladder and locate the ladder cap. (The cap helps keep the top of the ladder from stressing the cover). Fit it over the ladder top and attach it to the rungs with the hook and loop straps. Now pull the back end of the cover down the back of the 5th wheel.

4. Zip all the panels closed on your cover and then pull the elasticized corners down over both bumpers of your 5th wheel.

5. Locate the hook and loop straps on the upper part of the flaps that fold in under the nose of your 5th wheel. Adjust them to fit your cover to the exact length of the nose of your 5th wheel.

6. Once the length of the nose of the cover is correctly adjusted, locate one of the supplied ropes and the D-rings sewn in along the flaps that fold in under the nose of your 5th wheel. Tighten the rope and tie it off onto the D-rings located opposite each other. Repeat with the lower D-ring.

7. Tie an end of the supplied rope onto one of the D-rings along the bottom hem. Put a small rock in the provided toss bag, close the top and tie the free end of the rope to the bag D-ring. Now toss the bag and rope under your 5th wheel to the D-ring on the opposite side. Take the rope off the bag and, allowing enough to make a knot, cut it off and tie it to the D-ring. Repeat with the other D-rings. To keep the rope ends from fraying you can carefully melt the ends with a match or lighter.

8. Adjust the strap length on the white tension panels across the front and back to fit your 5th wheel. Don't over tighten—the straps should be snug, not drum tight. To attach the straps into the side-release buckles just insert the clip into the buckle. To release the buckle press the buttons on both sides and pull the clip out of the buckle.

Use and Storage

Your cover can be unzipped for access to the passenger side and rear. The panels can be rolled up and held in place with the hook and loop straps toward the top of each panel.

A handy storage bag is provided. To fit it in the bag fold your cover and roll the cover tightly rather than stuffing it. Never store a wet cover in the storage bag or confined area as the cover can be damaged by mildew.

Care

Spot clean with water, a mild soap and a sponge. Don't use abrasive cleaners or brushes.

75263 75363 75463 75563 75663 75763
Extra Tall Models: 75863, 75963, 75063

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2012**
classicaccessories.com

CLASSIC ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®

Mode d'emploi: Housse pour caravane à sellette PolyPRO 3™

⚠ AVERTISSEMENT!

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation. **Ne jamais installer la housse par grand vent ou si le toit de la caravane à sellette est glissant ou mouillé. Faites preuve de prudence lorsque vous êtes sur une échelle ou sur le toit.**

ATTENTION

L'installation et le retrait de la housse s'effectuent plus facilement et avec moins de risques avec deux personnes. **Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du VR.**

Outils nécessaires:

- Ciseaux
- Allumettes ou briquet (en option)
- Tournevis (le plus souvent à tête cruciforme Phillips) pour antennes de toit.

Installation

1. Couvrez ou appliquez du ruban adhésif en toile sur les bords pointus de la caravane à sellette qui risquent d'user la housse. Assurez-vous de baisser toutes les antennes.

2. Déroulez la housse à côté de la caravane à sellette. Le logo Classic de la housse devrait se trouver à l'avant de la caravane à sellette et faire face à l'extérieur. Ouvrez les fermetures à glissiere des sections de toile latérales et à l'arrière.

3. Sur les caravanes à sellette de plus grande taille, l'installation est effectuée plus facilement à partir du toit. Grimpez avec précaution sur le toit en tirant sur l'avant de la housse. Abaissez l'avant de la housse sur le devant de la caravane puis reculer lentement avec précaution vers l'arrière de la caravane tout en tirant la housse et en laissant les côtés tomber le long des côtés de la caravane à sellette.

Descendez du toit par l'échelle arrière et cherchez le protecteur d'échelle (le protecteur évite que la housse ne s'accroche sur l'échelle). Installez-le sur le dessus de l'échelle et fixez-le aux barreaux à l'aide des bandes autoagrippantes. À présent, tirez sur l'arrière de la housse pour la faire descendre afin qu'elle recouvre toute la partie arrière de la caravane à sellette.

4. Fermez toutes les fermetures à glissière de la housse, puis tirez sur les coins élastiques afin qu'ils recouvrent les deux pare-chocs de la caravane à sellette.

5. Localisez les sangles autoagrippantes situées sur la partie supérieure des rabats qui se plient sous le nez de la caravane à sellette. Réglez leur longueur afin qu'ils couvrent la longueur exacte du nez de la caravane à sellette.

6. Une fois que la longueur de la housse du nez a été correctement réglée, localisez une des cordes fournies et les anneaux en D cousus le long des rabats qui se replient sous le nez de la caravane à sellette. Serrez la corde et faites un noeud afin de l'attacher aux anneaux en D situés de chaque côté. Répétez l'opération avec l'anneau en D inférieur.

7. Attachez l'extrémité de la corde fournie à un des anneaux en D le long de la bordure de la housse. Placez une petite pierre dans le sac de lestage fourni, fermez le sac et attachez l'extrémité libre de la corde à l'anneau en D du sac. À présent, lancez le sac et la corde sous la caravane à sellette jusqu'à l'anneau en D situé de l'autre côté. Saisissez la corde du dessus du sac et, tout en laissant suffisamment de corde libre pour faire un noeud, coupez et attachez-la à l'anneau en D. Répétez l'opération avec les anneaux en D restants. Pour éviter que les extrémités de la corde ne s'effilochent, utilisez un briquet ou une allumette afin de brûler avec précaution le bout de la corde.

8. Réglez la longueur des sangles des rabats de tension blancs le long de l'avant et de l'arrière de la caravane à sellette. Ne serrez pas trop—ces sangles devraient être serrées sans être tendues. Pour fixer les sangles aux boucles à décrochage rapide, insérez l'embout mâle sans la boucle. Pour libérer la boucle, pressez les boutons situés de chaque côté puis tirez sur la partie mâle afin de la sortir de la boucle.

Utilisation et remisage

Vous pouvez laisser les fermetures à glissière ouvertes pour accéder au côté passager et à l'arrière de la caravane. Les sections de toile peuvent être relevées, enroulées vers le haut puis fixées en place à l'aide des bandes autoagrippantes situées au-dessus de chaque section de toile enroulée.

La housse est fournie avec un sac de rangement pratique. Pour ranger la housse dans le sac, pliez-la puis enroulez-la en serrant au lieu de la fourrer dans le sac. Ne jamais placer une housse mouillée dans le sac de rangement ou dans un espace clos car de la moisissure risque de se former et d'endommager la housse.

Entretien

Nettoyez les taches avec de l'eau, un savon doux et une éponge. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de brosses abrasives.

12cR55_12859

75263 75363 75463 75563 75663 75763
Modèles extra hauts: 75863, 75963, 75063

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2012**
classicaccessories.com

Instrucciones: Cubierta para caravana de quinta rueda PolyPRO 3™

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Es conveniente que dos personas realicen la instalación. **Nunca instale la cubierta en un día de mucho viento ni cuando el techo de la caravana de quinta rueda esté resbaladizo. Tenga cuidado al subirse a una escalera o al techo.**

PRECAUCIÓN

La instalación y desinstalación se realizan de manera más segura y fácil entre dos personas. **Por favor, consulte el manual del propietario de su vehículo RV.**

Herramientas necesarias:

- Tijeras
- Fósforos o encendedor (opcional)
- Destornillador (preferible cabeza Phillips) para antenas de techo .

Instalación

1. Cubra o coloque cinta adhesiva sobre los bordes filosos de la caravana de quinta rueda que puedan desgastar la cubierta por contacto. Asegúrese de bajar las antenas del techo.

2. Desenrolle la cubierta junto a la caravana de quinta rueda. El logotipo Classic en la cubierta debe estar al frente de la caravana de quinta rueda y orientado hacia afuera. Abra la cremallera del los paneles laterales y de los paneles traseros

3. En caravanas de quinta rueda más grandes es más fácil instalar la cubierta desde el techo. Suba con cuidado al techo jalando el frente de la cubierta con usted. Deje caer el frente de la cubierta sobre el frente de la caravana. Luego, cuidadosamente camine hacia atrás jalando la cubierta y dejándola caer a los lados de la caravana.

Baje por la escalera posterior y encuentre el tope de escalera. (El tope evita que la parte superior de la escalera presione sobre la cubierta). Colóquelo sobre la parte superior de la escalera y acóplelo a los peldaños con las bandas de gancho y lazo. Ahora jale el extremo trasero de la cubierta hacia abajo por la parte trasera de la caravana de quinta rueda.

4. Cierre las cremalleras de todos los paneles de la cubierta y jale las esquinas con elástico hacia abajo encima de los parachoques de la caravana de quinta rueda.

5. Encuentre las bandas de gancho y lazo en la parte superior de las solapas que se doblan debajo de la parte frontal de la caravana de quinta rueda. Ajústelas a la cubierta a la longitud exacta de la parte frontal de la caravana de quinta rueda.

6. Después que la longitud de la parte frontal de la cubierta esté ajustada correctamente, encuentre una de las cuerdas suministradas y los anillos D cosidos en las solapas que se doblan debajo de la parte frontal de la caravana de quinta rueda. Apriete la cuerda y amárrela pasándola por los anillos D ubicados a lados opuestos uno de otro. Haga lo mismo con el anillo D inferior.

7. Amarre un extremo de la cuerda suministrada a uno de los anillos D del bordillo inferior. Coloque una pequeña piedra en la bolsa para lastre suministrada, cierre la parte superior y amarre el extremo libre de la cuerda al anillo D de la bolsa. Arroje la bolsa y cuerda por debajo de la caravana hacia el anillo D del lado opuesto. Desamarre la cuerda de la bolsa y dejando un tamaño suficiente para hacer un nudo, corte la cuerda y amárrela al anillo D. Haga lo mismo con los otros anillos D.

Para evitar que los extremos de la cuerda se deshilachen puede fundir cuidadosamente los extremos con un fósforo o encendedor.

8. Ajuste la longitud de la correa de los paneles blancos de tensión en las partes frontal y trasera para que se ajusten a su caravana. No apriete más de lo necesario. Las correas deben estar ceñidas, pero no excesivamente tensas. Para acoplar las correas en las hebillas de liberación laterales, solamente inserte el broche dentro de la hebilla. Para liberar la hebilla, presione los botones en ambos lados y jale el broche hacia afuera de la hebilla.

Uso y almacenamiento

Las cremalleras de la cubierta pueden abrirse para acceder al lado del pasajero y trasero. Los paneles pueden enrollarse hacia arriba y fijarse en su lugar con las bandas de gancho y lazo en el lado superior de cada panel.

Se incluye una bolsa conveniente para guardar la cubierta. Para guardar la cubierta en la bolsa, dóblela y enróllela ceñidamente en lugar de meterla de manera desordenada. Nunca guarde una cubierta húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un área confinada ya que puede sufrir daño por moho.

Cuidado

Lave las manchas de la cubierta con agua, jabón suave y una esponja. No use limpiadores abrasivos ni cepillos.

75263 75363 75463 75563 75663 75763
Modelos de caravanas extra altas: 75863, 75963, 75063

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 **©2012**
classicaccessories.com